


Calcul de la Date de Prochaine Intervention

La DPI est calculée sur les appareils non détruits et non sortis du parc.



Le calcul à appliquer est le suivant :

- Interventions de niveau 0 : la date de prochaine intervention est calculée en fonction de la date de dernière intervention du même type ou de la date de réception de l'appareil si aucune intervention n'a encore été réalisée pour celui-ci.

- Interventions de niveau 9 : la date de prochaine intervention est calculée en fonction de la date de dernière intervention du même type ou de la date de réception de l'appareil si aucune intervention n'a encore été réalisée pour celui-ci.

- Interventions de niveau 8 et moins : la date de prochaine intervention est calculée en fonction de la date de dernière intervention de tout niveau supérieur, ou la date de dernière intervention du même type si aucune intervention de niveau supérieur n'a été réalisée, ou la date de réception de l'appareil si aucune intervention (quel que soit le niveau hiérarchique) n'a encore été effectuée.